

UP2DATE

APU Semielettroniche per applicazioni IVECO

Knorr-Bremse presenta la gamma di APU semielettroniche (S-APU) serie ZE45/ZE46 per applicazioni IVECO.

Questo modello di essiccatore a controllo elettronico è utilizzato per gestire le funzioni di essiccazione, filtraggio, controllo e distribuzione dell'aria compressa generata dal compressore. Il componente integra quattro valvole solenoidi per la gestione delle funzioni di regolazione della pressione e rigenerazione. L'APU viene controllata da un'ECU esterna.



La pagina seguente contiene una panoramica e ulteriori informazioni sui prodotti aftermarket S-APU.

TRUCKSERVICES

Applicazione	Tipo Prodotto	Iveco		Knorr-Bremse					Versione IAM			
		APU		APU		Essiccatore		VPS		APU	Essiccatore	VPS
		Codice	Codice	Catalogo	Codice	Catalogo	Codice	Catalogo	Codice	Codice	Codice	
Trakker	S-APU	41285095	K060707	ZE4501	K011867	EL9002	K048307	AE4560	K060707N00	K011867N00	K048307N50	
Eurocargo	S-APU	504288702	II41221F	ZE4600	II41222F	EL9000	II37461	AE4608	in definizione	II41222FN00	II37461N50	
		504288701	K011481	ZE4601	K011482	EL9001	II37461	AE4608	in definizione	II41222FN00	II37461N50	

Nota:

I codici Iveco del "Costruttore Veicolo" servono solo per identificare il corrispondente codice IAM. Le informazioni sono fornite senza responsabilità.



Knorr-Bremse Group

Nota

Le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche senza preavviso, quindi è possibile che questa non sia l'ultima versione rilasciata. Controlla sul sito web www.knorr-bremseCVS.com eventuali aggiornamenti oppure contatta il tuo rappresentante Knorr-Bremse locale. Il marchio figurativo "K" e i marchi KNORR e KNORR-BREMSE sono marchi registrati di Knorr-Bremse AG. Vengono applicati ulteriori termini e condizioni; fai riferimento al sito web knorr-bremseCVS.com per la clausola di esclusione della responsabilità completa.

In caso siano eseguite operazioni di manutenzione su un veicolo, rientra nella responsabilità dell'officina eseguire una completa verifica del veicolo e del suo perfetto funzionamento prima del suo impiego. Knorr-Bremse non si assume nessuna responsabilità per problemi insorti a seguito della mancata esecuzione di verifiche appropriate.

Copyright © Knorr-Bremse AG

Tutti i diritti riservati, inclusi tutti i diritti di proprietà industriale registrati. Knorr-Bremse AG si riserva ogni facoltà di disporre di riproduzioni e trasmissioni.

Clausola di esclusione della responsabilità

Le informazioni qui contenute sono destinate esclusivamente all'utilizzo da parte di personale qualificato operante all'interno dell'industria dei veicoli commerciali e non possono essere trasmesse a terzi.

Tutte le raccomandazioni che interessano i prodotti, il loro utilizzo e manutenzione sono espressamente riferite a prodotti Knorr-Bremse e non possono essere applicate a prodotti di altri costruttori.

Queste informazioni non pretendono di essere esaustive e nessuna responsabilità viene assunta a causa del loro utilizzo. Non possiamo accettare alcuna responsabilità né offrire alcuna garanzia circa la precisione, la completezza o l'attualità dei dati.

Le informazioni non equivalgono in alcun modo ad una garanzia di caratteristiche di un prodotto o sistema.

Nessuna responsabilità può essere accettata sulla base delle informazioni, il loro utilizzo, consigli e i suggerimenti forniti. È generalmente esclusa ogni garanzia per danni o perdite, tranne che nei casi di dolo o colpa grave a noi imputabile, ovvero laddove ciò sia prescritto da norme imperative di legge.

Il testo della presente Clausola di esclusione della responsabilità è la traduzione italiana dell'originale tedesco che mantiene esclusiva validità ad ogni fine di legge. Eventuali controversie legali derivanti dall'utilizzo di queste informazioni sono soggette alla legge tedesca.